

INSTRUKCJA MONTAŻU KARNISZY KOMBILINE

1. Sprawdź kompletność dostarczonego zestawu:

- profil główny karniszy
- mocowania ściennie (pojedyncze lub podwójne)
- zakończenia boczne
- opcjonalne: łączniki, agrafki, żabki, wózki panelowe

2. Jeżeli długość przekracza 2,7m należy połączyć szynę z odcinków za pomocą łącznika. Umieść go w górnej komorze szyny.

3. Wprowadź agrafki, żabki lub wózki do komory szyny i zaślep profil za pomocą zakończeń bocznych. Przykręć szyny do wspornika kąтового.

4. Zaznacz na ścianie położenia wsporników za pomocą ołówka.

5. Wywierć otwory w ścianie.

6. Przykręć podstawę mocowania do ściany.



7. Zamocuj szynę nakładając ją od góry na przykręconą do ściany podstawę. Zabezpiecz dokręcając śrubę zabezpieczającą u dołu podstawy.

