


INSTRUKCJA MONTAŻU SZYN ALUMINIOWYCH IMAGO DO SUFITU

1. Sprawdź kompletność dostarczonego zestawu:

- profil główny szyny
- mocowania sufitowe
- zakończenia boczne
- opcjonalne: łączniki, agrafki, żabki, wózki panelowe

2. Jeżeli długość przekracza 2,7m należy połączyć szynę z odcinków za pomocą łącznika PCV.

Umieść go w wewnętrznej komorze szyny.



3. Wprowadź agrafki, żabki lub wózki do komory szyny i zaślep profil za pomocą zakończeń bocznych.

3. Zaznacz położenia wsporników.

4. Wywierć otwory w odległości 10 cm od krańców szyny, pozostałe równomiernie wewnątrz, przykręć wsporniki.

5. Zamocuj szynę we wspornikach.

